

MODULY PRO OVLÁDÁNÍ ŽALUZÍÍ

MODUL PRO CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ ŽALUZÍÍ S MOŽNOSTÍ INFRA OVLÁDÁNÍ



■ Popis

Moduly slouží k ovládání žaluzií nebo skupin jednotlivě nebo společně, manuálně nebo automaticky, dle naprogramovaného schématu nebo dle změn prostředí určených nebo naměřených příslušnými čidly (intenzita osvětlení, vítr, plyn, atd.). Mohou se ovládat přímo na přístroji, dálkovým ovladačem nebo pouhým stiskem tlačítka.

■ Nastavení

▼ – Žaluzie dolů / Dolů (dále) v menu

▲ – Žaluzie nahoru / Nahoru v menu

PROG – Program

PROG + STANDBY – Odstranění stávajícího programu

STANDBY – Zastavení stávající program

MODUL PRO MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ ŽALUZÍÍ S MOŽNOSTÍ INFRA OVLÁDÁNÍ



■ Popis

Umožňuje individuální nastavení pro nevidomé. Dálkové ovládání je možné pomocí IR vysílače.

■ Nastavení

▼ – Žaluzie dolů / Dolů (dále) v menu

▲ – Žaluzie nahoru / Nahoru v menu

Technické parametry	Modul pro centrální ovládání žaluzií s možností infra ovládání (Ref. 21311/45311 S)	Modul pro místní ovládání žaluzií s možností infra ovládání (Ref. 21312/45312 S)
Jmenovité napětí:	230V/ 50Hz	230V/ 50Hz
Příkon:	1W	1W
Maximální zatížení:	6A (1380W, cosφ=1)	6A (1380W, cos φ=1)
Programování:	2 funkce (nahoru a dolů)	—
Záložní baterie:	24h	24h
Funkce:	Standby	—
IR dálkového ovládání:	√	√

■ Funkce

Modul pro centrální ovládání žaluzií s možností infra ovládání (Ref. 21311/45311 S)

Terminal

- 1 Hlavní výstup - dolů
- 2 Napájení žaluzií (liniové)
- 3 Hlavní výstup - nahoru
- 4 Napájení (liniové)
- 5 Napájení (neutrální)
- 6 Priorita vstupního signálu 2 (230V~) - Dolů
- 7 Priorita vstupního signálu 2 (230V~) - Nahoru
- 8 Priorita vstupního signálu 1 (230V~) - Dolů
- 9 Priorita vstupního signálu 1 (230V~) - Nahoru

Modul pro místní ovládání žaluzií s možností infra ovládání (Ref. 21312/45312 S)

Terminal

- 1 Hlavní výstup - dolů
- 2 Napájení žaluzií (liniové)
- 3 Hlavní výstup - nahoru
- 4 Napájení (liniové)
- 5 Napájení (neutrální)
- 6 Vstupní signál pro hlavní ovládání - Dolů
- 7 Vstupní signál pro hlavní ovládání - Nahoru
- 8 Vstupní signál pro hlavní ovládání - Dolů
- 9 Vstupní signál pro hlavní ovládání - Nahoru

■ Schéma zapojení centralizované instalace žaluzie s použitím ovládacích modulů:

