INSTALAČNÍ MANUÁL



pro AirGateway_____







AirGateway

1.	Úvod	3
2.	Nastavení AirGateway jako station (klient) pro připojení k Vaší WiFi síti	4
3.	Nastavení	5





1. Úvod

Gratulujeme Vám k zakoupení AirGateway (Wlfi propojovací můstek).

- AirGateway se připojí do výstupního RJ45 konektoru PoE napájecího adaptéru.
- Jednotku AirGateway je možné v kombinaci s napájecím PoE adaptérem využít pro snazší instalaci produktu LARA, protože již není nutné řešit přívod internetu z routeru či switche.
- Bezdrátový přístup k internetu se postará právě AirGateway.

Než začnete

Návod na použití je určen pro montáž a uživatele zařízení. Návod je vždy součástí balení. Instalaci provádějte po dokonalém seznámení s návodem a funkcí přístroje. Bezproblémová funkce přístroje je závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte jakékoliv známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící díl, tento výrobek neinstalujte a reklamujte jej u prodejce. S výrobkem či jeho částmi se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým odpadem. Před zahájením instalace se ujistěte, že všechny vodiče, připojené díly jsou bez napětí. Při montáži a údržbě je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, normy, směrnice a odborná ustanovení pro práci s elektrickými zařízeními.





2. Nastavení AirGateway jako station (klient) pro připojení k Vaší WiFi síti

Před první konfigurací se doporučuje uvést zařízení do továrního nastavení (factory default).

- na konektor připojíte napájecí napětí
- na spodní straně modulu stiskněte tlačítko RESET na dobu > 10s tenkým nekovovým předmětem
- na horní straně modulu se změní barva LED
- odpojte AirGateway od napájecího napětí.

Připojte AirGateway k napájecímu napětí.

Připojte PC k AirGateweay

- bezdrátově: připojte se pomocí SSID <u>www.ubnt.com</u> (bez hesla), do prohlížeče zadáte IP adresu AirGateway 192.168.1.1 a potvrdíte.
- drátově: na PC napevno nastavíte IP adresu ve stejném rozsahu jako má AirGateway (např.: 192.168.1.2), pomocí ethernetového kabelu se připojíte k AirGateway.

Zobrazí se úvodní obrazovka. Vyplňte přihlašovací údaje:

- Už. jméno (Username): ubnt
- Heslo (Password): ubnt
- Země / Jazyk: zvolte dle vlastního výběru

Označte souhlas a potvrďte tlačítkem Login.

	<mark>a</mark> ir0S [∞]	Username: Password:	ubnt		Přihlašovací
_		Country:	Czech Republic	-	udaje
		Language:	English	-	
Soublas	TERMS OF USE This Ubiquiti radio device must l Ethernet cable and earth ground is the installer's responsibility to within legal frequency channel (DFS) requirements. The End according to these rules. For furth	be professionally installed ling must be used as con- follow local country reg s, output power, and Dy User is responsible for her information, please vis	I. Properly installed s ditions of product war ulations including op namic Frequency Se keeping the unit sit www.ubnt.com.	hielded rranty. It beration election working	Potvrdit
	I agree to these terms of u	se		-ogin	



3. Nastavení

Zrušte Průvodce rychlým nastavením (Quick Setup Wizard) tlačítkem Cancel.

	Quick Setup Wizard		
	1 Getting started	2 wireless settings	3 Verify Settings
	Welcome to the air	Gateway Setup Wizard	
	An airMAX CPE has not been o device.	detected. Please verify if the airGateway	is properly connected to your airMAX
		Try Again	
	You can continue to the next s security purposes.	tep. Please change the default airGatew	ay Administrator password for
7	New Password:		
Zruseni	Verify New Password:		
	A comment		The second se
	Cancer		PINEN

Zobrazí se úvodní obrazovka nastavení AirGateway.

Contraction of the local division of the loc				And I Real Property lies of
MAIN WIRELESS NO	TWORK SERVICES SYSTEM		Tools:	• Log
Status				
Device Model	AirGateway	AP MAC	DC 9F DB 9C A2 89	
Device Name:	ArGateway	Connections:	0	
Network Mode	SOHO Router	Noise Floor:	-98 dBm	
Wreless Mode:	Access Point WDS	Transmit CCQ:		
SSID:	www.ubnt.com			
Security	none			
Version	v1.0.3			
Uptime.	01.20.46			
Late.	2013-08-28 17:58.40			
Channel/Frequency.	1/2412 MHz			
Channel Width:	20 MHz			
TX/HOX Chains:	103			
WLAN0 MAC	DC.9F.DB.9C.A2.89			
LAN0 MAC	DC 9F D8 9D A2 89			
LAN1 MAC	DE 9F.DB 9D A2 89			





• Otevřete záložku **NETWORK** a nastavte:

Gate	way						air	0S [°]
MAIN	WIRELESS	NETWORK	SERVICES	SYSTEM		Tools:		Logout
🗆 Netwo	ork Role							
	Netw	vork Mode: Brid	lge	_				
	Disable	e Network: Nor	ie	•				
🗆 Config	juration Mode				 			
	Configura	tion Mode: Adv	/anced	-				
🗆 Mana	gement Netwo	rk Settings			 			
	Management	t Interface: BRI	DGE0	*				
	Management IF	Address: 🔘	DHCP 🔘 Stat	ic				
	DHCP F	Fallback IP: 192	.168.88.1					
	DHCP Fallbac	k NetMask: 255	255.255.0					
	Auto	P Aliasing:	Enable					
🗄 Interfa	aces							
	1000							

Network Mode: Bridge

Configuration: Advancet

Managment Interface: BRIDGE0

Managment IP Adress: označte DHCP

DHCP Falback IP: zadejte IP adresu brány routeru, ke kterému chcete připojit AirGateway

DHCP Falback NetMask: zadejte masku podsítě (většinou 255.255.255.0)

Nastavení uložte tlačítkem Change.

Pozn.: Po uložení nastavení se může PC od AirGatway odpojit. Znovu se připojte a pokračujte v nastavení.





• Otevřete záložku Wireles a nastavte:

ur Gatev	way					 	air OS	S
MAIN	WIRELESS	NETWORK	SERVICES	SYSTEM	n	Tools:	Ţ Lo	gout
Configura	ation Mode					 		
	Configura	ation Mode: Ad	vanced	•				
Basic Wi	reless Setting	S						
	Wire	eless Mode: Sta	ition	•				
WDS	(Transparent Bri	dge Mode): 🔲	Enable					
		SSID: vyv	/oj_imm		Select			
	Lock	to AP MAC:						
	Cou	untry Code: Cz	ech Republic		Change			
	IEEE 80	2.11 Mode: B/C	G/N mixed	-				
	Chann	el Width:[?] 20	MHz	-				
	Out	put Power: =		- 11	18 dBm			
	Max TX F	Rate, Mbps: MC	S 7 - 65	•	Automatic			
Wireless	Security					 		R
		Security: WE	A 450					
	WPA Aut	bentication: DS	A-AES	•				
	WPA Pres	hared Key:	••••		Show			
							Change	

Configuration Mode: Advanced

Wireless Mode: Station

WDS (Transparent Bridge Mode): nesmí být označeno

SSID: vyberte WiFi síť, ke které se chcete připojit

(Pokud máte více WiFi routerů se stejným názvem sítě (WDS), musíte určit, ke kterému WiFi routeru se bude nastavovaná AirGateway připojovat. V nabídce vyberete požadovanou síť a tlačítkem Lock to AP uložíte MAC adresu. AirGateway se bude připojovat přes zvolený nejbližší WiFi router).

WPA Preshared Key: zadejte heslo WiFi routeru, ke kterému AirGateway připojujete

Nastavení uložte tlačítkem Change.





- Nastavení potvrďte tlačítkem Apply. AirGateway se připojí k WiFi routeru a bude mu přidělena IP adresa do DHCP serveru do vašeho WiFi routeru. Pozn.: Pokud budete později chtít změnit nastavení, vyhledáte AirGateway pomocí MAC adresy v nastavení vašeho routeru.
- Odpojte AirGateway od PC (pokud je drátově připojena) a odpojením/připojením napájením AirGateway restartujte.
- Pomocí ethernetového kabelu připojte AirGateway k LARA Radio nebo LARA Intercom.

Příklady zapojení:



Napájení PoE + WiFi do krabice





Napájení PoE + WiFi na zeď



