

# **Montageanleitung**

## **Bohrschablone (925 200 01)**

Bohrschablone zum schnellen und genauen Herstellen der Löcher  
für Ø 68 mm Hohlwanddosen mittels Hohlwand-Lochfräser

Vor der Erstbenutzung muss der Schnellspanner  
solange festgedreht werden, bis die Schablone  
gerade noch aus dem 68 mm Loch herausgenommen  
werden kann.

### **Handhabung der Bohrschablone:**

1. Mittleres Loch anzeichnen
2. Erstes Loch, Ø 68 mm, mit Hohlwand-Lochfräser  
925 168 01 bohren.
3. Schablone einsetzen, waagerecht bzw. senkrecht  
ausrichten und mittels Schnellspanner befestigen
4. Durch die vorhandenen Locheinsätze mittels  
Hohlwand Lochfräser bis zu 2 Löcher bohren  
(am besten ohne Zentrierbohrer und Feder)
5. Bohrschablone entspannt lagern, Schnellspanner  
lösen